


 MacBook Air

歡迎使用 MacBook Air

當你掀起螢幕時，MacBook Air 會自動啟動。
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。



Thunderbolt 3 (USB-C)


可用來為 MacBook Air 充電，
以及連接外置儲存裝置或顯示器。



選單列

FaceTime
HD 鏡頭

Spotlight



Finder

取用所有檔案、
資料夾和 App。

Dock


輕鬆取用你
最常用的 App。

系統偏好設定



耳機插孔

Touch ID (電源按鈕)



「力度觸控」 觸控式軌跡板

Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Air 以及使用 Apple Pay 從 App Store、iTunes Store、Apple Books 和網站購物。

「多點觸控」 觸控式軌跡板手勢

用兩指在觸控式軌跡板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。用兩指滑動即可翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。你也可以在觸控式軌跡板上按一下再加重力度按下，以此用力長按文字以及顯示更多資料。如要了解更多，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。

取得「MacBook Air 重要事項」指南

請參閱「MacBook Air 重要事項」指南以進一步了解設定和使用 MacBook Air 的相關資料。如要參閱指南，請前往 support.apple.com/en-hk/guide/macbook-air。

支援

如需詳細資料，請前往 support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-air。
如要聯絡 Apple，請前往 support.apple.com/zh-hk/contact。

